

Technotes WP SERIES

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8

09/2004

9	P	m	GB	m
69	52	35	18	-

Gr	Τk	Z	D
13	12	10	86
7	0	ω	

BRANCHEMENT DES VANNES ELECTRIQUES

т

Nombre de vannes par stations :

étanches. Pour cela, utilisez les connexions Rain Bird « quick connect » : « KING » <u>1 solénoïde à impulsion 9V Rain Bird</u> par station, plus possibilité de raccorder 1 vanne maîtresse équipée d'un <u>solénoïde à impulsion 9V Rain Bird</u> pour le système. Choisissez les sections de câble appropriées pour relier les vannes au livrées avec le programmateur ou « DBY ». programmateur. Si les câbles doivent être enterrés prévoyez une protection mécanique ou utilisez un modèle spécifique. Toutes les connexions devront être

Voir le schéma de branchement :



Vanne Maîtresse :

La sortie « P » permet d'activer une vanne maîtresse. Il est FORTEMENT RECOMMANDE d'utiliser une vanne maîtresse pour assurer le bon fonctionnement du système en cas de problème : un câble (reliant une vanne) sectionné accidentellement, des impuretés dans les conduites qui endommagent une vanne.

Important :

à impulsion

Avec un câble de 1,5 mm², la distance maximale entre le programmateur et les vannes est de 30 m.



Π

BRANCHEMENT D'UN PLUVIOMETRE

71



La série WP est munie d'une entrée pluviomètre de type " active ". En cas de pluie, Le WP arrête immédiatement l'arrosage automatique en cours.

Note: Quand la sonde est activée, apparaît sur l'écran. Le pluviomètre arrête également l'arrosage lors d'un démarrage manuel.

ω

MISE EN PLACE DES PILES



Mise en route/ programmation : Installez 2 piles alcalines 9V (6AM6/6LR61) de qualité (varta ou équivalent).

Т

Dès que les piles sont installées, l'écran suivant apparaît :



Vérifiez d'installer et de toujours changer les piles simultanément

Note: Pour prolonger la durée de vie de vos piles, l'écran se met automatiquement en veille après une minute de non-utilisation.



Important : cette icône signifie que vous devez changer les piles. N'utilisez que des piles de marque comme Varta ou équivalent.

ACCES AU MENU PROGRAMMATION ET MENU DE BASE

71



MENU DE BASE :

- Ecran par défaut (écran d'état)
 Réglage du Rain Delay
 Water Budget
 Water Budget
 Démarrage manuel d'une station
 Démarrage manuel d'un cycle
 Test de toutes les stations
 Test de toutes les stations



 \boldsymbol{v}

1.1/ ACCES AU MENU PROGRAMMATION

71



Le WP est équipé d'un mode programmation "protégé" ; Cela permet d'éviter de modifier ce programme accidentellement. L'accès à ce menu se fait de 2 manières : - A l'installation des piles





Note : Dès que vous entrez en Mode Programmation, l'inscription " PROG " apparaît.

Réglage de l'horloge et du jour

Remarque : si ces 3 paramètres sont déjà réglés, appuyez sur la touche we pour quitter cette étape et passer à l'étape suivante.

1.1.1/ Réglage de l'heure courante

Utilisez les touches et 📢 pour régler les heures.

Votre choix terminé, pour le valider et passer au réglage des minutes appuyez sur 💜

Utilisez les touches et 📢 pour régler les minutes.

Si vous ne souhaitez pas régler les minutes et quitter cette étape, appuyez sur la touche 💜

1.1.2/ Réglage du jour courant.

m

Appuyez sur et vor pour déplacer le cadre sur les 7 jours de la semaine (1 = lundi, etc.). Placez le cadre sur le jour courant de la semaine.

Exemple: Aujourd'hui est Mercredi. Placez le cadre sur "3".

Pour passer à l'écran suivant et valider les 3 étapes précédentes, appuyez sur la touche Valid

1.2/ Sélection du jour d'arrosage



-

Si au contraire vous souhaitez désélectionner un jour, renouvelez la même opération mais en Т

appuyant sur la touche **Q** pour que le jour sélectionné ne soit pas un jour d'arrosage.

Au final, les jours d'arrosage validés par la touche 👾 sont encadrés alors que les jours non validé ne sont pas encadrés.

pour aller au programme suivant. Une fois la sélection des jours d'arrosage effectuée pour un programme, appuyez sur 👐

Pour passer à l'écran suivant appuyer sur la touche

programme 1.3/ Réglage de la durée d'arrosage par station et affectation de la station à un



Le réglage de la durée d'arrosage pour une station s'effectue avec les touches et , par pas de 1 minute, de 1 minute à 12 heures. Le temps d'arrosage de la station apparaît en heures et minutes.

Changez de station en utilisant la touche

affectée celles-ci à des programmes, passez à l'écran suivant en appuyant sur la touche 🔤 Appuyez sur la touche four affecter la station affichée au programme de votre choix. Quand vous avez réglé la durée d'arrosage de chaque station et

 ∞

1.4/ Réglage des départs de programmes

Т

	Prog A
đ	00:00

Vous avez la possibilité d'effectuer jusqu'à 8 arrosages par jour et par programme de façon à fractionner votre arrosage. Sélectionnez d'abord le programme dont vous souhaitez régler

les départs en appuyant sur la touche 🍄.

Avec les touches et vous pouvez avancer ou reculer l'heure de départ comme pour la mise à l'heure. Une fois que

vous avez réglé le premier départ, pour passer au départ suivant appuyez sur 📎

Note: Vous n'êtes pas obligé d'utiliser et de régler les 8 départs ! De plus le programmateur se charge de remettre les heures de départ dans l'ordre chronologique (de 00.00 à 23.59).

Pour annuler un départ, sélectionnez le départ à effacer et

appuyez sur les touches ou busqu'à faire apparaître l'écran suivant (entre 11 :59 et 12 :00 et entre 23 :59 et 00 :00).



Une fois tous les départs de tous vos programmes réglés, la programmation est alors

Appuyez sur la touche way pour quitter ce mode et faire apparaître l'écran par défaut. terminée

2.1/ Ecran par défaut (écran d'état)

Π.

	4			
	3		53	
	4	==	Ē	
	1			
4	•		P	

apparaîtra si vous appuyez sur une touche. aux menu de base (voir étapes suivantes). Cela signifie que vous avez terminé la programmation de votre arrosage automatique. Il indique toutes les informations relatives Lorsque l'écran se met en veille, c'est le premier écran qui

N . -.

simultanément sur les touches Rappel : Pour retourner au mode programmation, appuyez et 🕲

Les fonctions optionnelles suivent. Appuyez sur

2.2/ Réglage du Rain Delay



Vous pouvez reporter l'arrosage de 1 à 15 jours durant les jours de

pluie. Appuyez sur les touches s ou ou pour le réglage.

Les icônes et et et apparaissent sur tous les écrans. Chaque jour, le programmateur fera le décompte des jours qu'il reste avant que l'arrosage ne reprenne selon votre programmation. Le redémarrage est automatique.

Delay. **Note**: pour annuler un Rain Delay, allez sur l'écran Rain Delay et mettez le nombre de jours à 0. Souvenez-vous qu'il est impossible de démarrer manuellement l'arrosage pendant un Rain **س** م

2.3/ Water Budget – ajustement automatique



ajustement automatique) qui permet de moduler l'apport d'eau sur les 3 programmes de 0 à 200%, et ce sans avoir à modifier les Le programmateur possède une fonction (appelée Water Budget ou

temps d'arrosage de chaque station. Un réglage de 100% signifie que toutes les stations fonctionneront selon le temps d'arrosage programmé. Le Water Budget peut servir à réduire l'arrosage durant les mois

d'hiver ou à l'augmenter durant les périodes de chaleur inhabituelles. Utilisez les

touches touches pour augmenter ou réduire le temps d'arrosage par pas de 10%.

<u>Exemple</u> : "80" indique une diminution de 20% du temps programmé sur toutes les stations. Si la station est réglée à 10 minutes, la durée effective sera de 8 minutes. Le temps d'arrosage ainsi réduit ou augmenté n'apparaîtra pas sur l'écran. L'icône % apparaît sur l'écran d'état de votre programmation lorsque le Water Budget est utilisé. Rappelez-vous que le pourcentage que vous fixez s'applique à toutes les stations sur les 3 programmes. Pour arrêter le Water Budget, appelez l'écran % et fixez le Water Budget à 100%

2.4/ Démarrage manuel d'une station



Choisissez la station désirée avec la touche



Π

Appuyez sur la touche pour déclencher l'arrosage manuel. L'arrosage qui démarre est indiqué par l'arroseur dont le jet clignote sur l'écran. Le temps d'arrosage apparaît et décroît toutes les minutes. Il correspond à la durée programmée dans le paragraphe 1.3.

Pour arrêter l'arrosage avant la fin du temps programmé, appuyez sur la touche clignotant de l'arroseur disparaît. Q . Le jet

Pour passer aux stations suivantes, appuyez sur la touche

Note : le Water Budget n'est pas pris en compte en cas de démarrage manuel d'une station.

2.5/ Démarrage manuel d'un cycle



ABO

même programme. Choisissez le programme désiré avec la touche Un cycle est constitué de l'enchaînement de toutes les stations d'un

Pour démarrer un cycle, appuyez sur la touche 🆓

Le jet de l'arroseur clignote sur l'écran. La première station du programme choisi est affichée avec le temps d'arrosage restant.

Pour arrêter l'arrosage à la fin du programme, appuyez sur la touche 👽. Le programmateur revient alors automatiquement à l'écran par défaut.

2.6/ Test de toutes les stations



Cette fonction teste toutes les stations connectées à votre WP selon un cycle de 2 min et vous permet de vérifier le bon fonctionnement de l'arrosage.

Appuyez sur la touche ever pour démarrer le test. Pour passer

directement à la station suivante appuyez sur la touche 💜

Pendant la période de test, l'écran affiche le mot TEST clignotant en alternance avec le temps d'arrosage restant pour la station en cours.

Pour arrêter le test, appuyez sur la touche 👽

2.7/ Position ON/OFF (Marche / Arrêt général)

'n



La position par défaut est « ON », autorisant l'arrosage suivant la programmation que vous aurez effectué. Vous pouvez interdire l'arrosage (exemple : par temps de pluie) quelque soit la programmation et sans modifier cette dernière.

sur l'arroseur. L'écran clignote avec en alternance ON et OFF ainsi qu'une croix

Appuyez sur la touche clignote plus.

pour interdire l'arrosage. La croix qui se trouve sur l'arroseur ne

Lorsque l'on se déplace au sein du menu avec la touche was on constate que la croix qui barre l'arroseur ne disparaît pas. Aucun arrosage n'est possible, même déclenché manuellement.

Pour autoriser à nouveau l'arrosage, appuyez sur la touche ver clignote ainsi que ON/OFF sur l'écran. jusqu'à l'écran où la croix

Appuyez alors sur la touche 🍄, la croix disparaît de l'écran.

RESOLUTION DE PROBLEMES

m

Problème	Solution
	Vérifiez qu'il s'agit d'un solénoïde 9V
	Vérifiez les connections électriques du
	solénoïde,
	Vérifiez que vous avez bien programmé
line station ne démarre nas	un départ et une durée pour la station
One station ne demane pas	concernée.
	Vérifiez qu'un pluviomètre n'arrête pas
	automatiquement l'arrosage
	Vérifiez que l'ajustement automatique
	n'est pas réglé sur 0%
	Les programmateurs à piles fonctionnent
	avec des impulsions. Pour arrêter l'arrosage,
l'anlève les niles le programme continue de	il vous faut envoyer une impulsion OFF à la
fonctionnor	vanne.
	Débrancher les piles empêche
	programmateur d'envoyer cette impulsion à
	la vanne.

SERVICE APRES-VENTE

m

Dans le cas où cet équipement ne fonctionnerait pas correctement, veuillez contacter votre centre après-vente Rain Bird agréé.

Pour plus de renseignement sur les centres après-vente agréés, adressez-vous à :

Rain Bird Europe 900, rue Ampère, BP 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 France Tél : (33) 4 42 24 44 61 Fax : (33) 4 42 24 24 72 sav@rainbird.fr

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie commerciale de trois ans Rain Bird . Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue des produits d'irrigation pour espaces verts de Rain Bird.

ш

DECLARATION DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES Je déclare l'appareil de type Série WP, programmateur d'irrigation, conforme aux directives européennes 89/336/CEE et 93/31/CEE concernant la compatibilité électromagnétique. L'appareil de type Série WP est alimenté par deux piles. La plaque signalétique de votre programmateur Série WP se situe à l'arrière de votre appareil.

Aix en Provence, 12/08/2004 General Manager RAIN BIRD EUROPE

Signature

 $\left[l \right]$